



## TPC-6005

ボックス内壁六面に電波吸収体を貼った簡易小型電波無響ボックスです。ボックス内の空間は電波吸収体により自由伝搬空間を形成しているため携帯電話・PHS等の小型移動無線機器の受信感度試験などに適しています。生産ラインでの品質管理・検査またメンテナンス用など多目的にご使用いただけます。

### 仕様

項目	型名	TPC-6005
測定周波数範囲		0.8GHz～2.6GHz 帯の範囲で使用周波数をご指定ください
RF 端子		50 Ω、N-R コネクタ
シールド効果		60dB 以上
EUT サイズ		80(W)×55(H)×220(D)mm
外形寸法		220(W)×130(H)×305(D)mm
重量		約 2.5kg

受注生産機種